

A ReFlex gumitégla ápolása:

Tanácsok, hogy ReFlex gumiburkolata hosszú ideig a legjobb formában maradjon:

Figyelem: telepítés előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen a használati és telepítési útmutatót

Havi rendszerességű tisztítás:

Slaggal mossa le a teljes felületet, hogy ezáltal eltávolítsa az esetleges étel és ital maradványokat, és törmelékeket. Ha magasnyomású mosót használ, a nyomás ne legyen nagyobb 100 bar-nál. A szórófejet ne közelítse 30 cm-nél jobban a felülethez. Ezt az általános tisztítást szükség szerinti gyakorisággal ismételje meg.

Foltok esetén: olyan foltok esetén, amelyek a fenti művelettel nem távolíthatók el, alkalmazzon enyhe háztartási tisztítószer a még nedves felületen. A tisztítószerrel befújtt felületről közepes erősségű kefével távolítsa el a foltot. Makacs foltok esetén ismételje meg újra a műveletet.

„Nagytakarítás”: slaggal mossa le a felületet, majd víz és háztartási tisztítószer felhasználásával készült mosószeres oldattal mossa át a felületet egy közepes erősségű kefe használatával kb. 1x1 m-es területenként haladva. Miután elkészült, öblítse le az egész felületet kerti slaggal.

A legjobb eredmény eléréséhez...

1. A tisztítást kora reggel, vagy késő délután végezze, mert a tűző napon a tisztítószer gyorsan megszárad, így nincs elég ideje hatni.
2. A tisztítandó felületnek enyhén nedvesnek kell lennie a tisztítószer felvitele előtt.
3. Kisebb, kb 1x1 m-es területenként haladjon, hogy alaposan át tudja súrolni a felületet, és ne maradjanak a tisztítás után foltok, vagy csíkok a felületen.
4. Tartsa szem előtt, hogy a keletkezett foltokat általában legkönnyebb azonnal eltávolítani. Bizonyos típusú szennyeződések egy idő után úgy „beleéghetnek” a burkolatba, hogy később csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatók el.
5. Bizonyos makacs szennyeződések még a fent leírt folyamat alapos elvégzése ellenére is a felületen maradhatnak.

A tisztításhoz javasolt eszközök:

1. Enyhe háztartási tisztítószer
2. Szórófejes flakon
3. 5 literes kerti permetező
4. 25 cm-es közepes erősségű kefe
5. Kerti slag locsolófejjel
6. Nagynyomású mosó (max. 100 bar nyomás)

Figyelem: az alábbi vegyszerek károsíthatják a ReFlex gumitéglákat: fertőtlenítőszeresek, koncentrált fehéritőszeresek, benzin, gázolaj, hidraulika és kenőolajok, gyenge savak, szerves oldószeresek

Soha ne használjon drótkéfét, vagy kemény műanyag sörtéssel rendelkező kefét!

A fenti utasítások betartásával biztosítható a termék maximális élettartama, és szép megjelenése.

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal a ReFlex gumilapok gyártóját, a Nádland Kft-t.