

200

pcs warm white/coloured LEDs
 db melegfehér/színes LED
 ks teplých bílých/farebných LED
 buc LED-uri albe, calde/multicolor
 kom. toplobelih i kolor LED dioda
 kos. toplobelih in barvnih LED diod
 LED diod, teplé bílé/barevné světlo
 komada tople bijele/boje LED svjetlosti

home
 by somogyi
 Christmas lighting

LED DUAL COLOR LIGHT CHAIN • LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR • DUAL COLOR LED SVIETIACI REŤAZEC • GHIRLANDĂ CU LED-URI DUAL COLOR • LED DUAL COLOR SVETLEČI NIZ • LED DUAL COLOR SVETLEČI NIZ • SVĚTELNÝ ŘETĚZ DUAL COLOR, S LED DIODAMI • LED SVJETLOSNI VIJENAC SA DVIJE BOJE

EN INSTRUCTIONS

You can choose from the following functions with the push button of the adapter, connected to the power network: The selected function will be memorized even after switching off the light chain.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A hálózathoz csatlakoztatott fényfüzér hálózati adapterének nyomógombjával választhat az alábbi 5 üzemmód közül. A kiválasztott üzemmódot a fényfüzér kikapcsolás után is megjegyzi.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Po pripojení reťazca do elektrickej siete môžete vybrať jeden z 5 režimov pomocou tlačidla na sieťovom adaptéri. Reťazec si zapamätá vybraný režim aj po vypnutí.

RO MOD DE UTILIZARE

Prin apăsarea butonului de pe adaptorul de rețea puteți schimba între cele 5 moduri de funcționare. Modul de funcționare ales se va memora și după oprirea instalației.

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Postavite i uključite sveleći niz u struju. Dole navedenih 5 efekata se mogu birati tasterom na strujnom adapteru. Odabrani efekat se pamti i nakon isključenja proizvoda.

SLO NAVODILO ZA UPORABO

Postavite in vključite sveleči niz v električno omrežje. Spodaj navedenih 5 efektov se lahko izbirajo s tipko na električnem pretvorniku. Izbrani efekt se shrani tudi po izklopu proizvoda.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Tlačítka na síťovém adaptéru světelného řetězu zapojeného do elektrické sítě můžete volit z níže uvedených 5 provozních režimů. Zvolený provozní režim bude uložen do paměti, nezávisle na vypnutí světelného řetězu.

HR UPUTA ZA UPORABU

Možete odabrati od sljedećih funkcija pritiskom na tipku na adapteru, povezan na mrežni napon: Odabrana funkcija će biti spremljena čak i poslije isključivanja svjetlosti vijenca.

| | EN | H | SK | RO | SRB-MNE | SLO | CZ | HR-BIH |
|---|---|--------------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 1 | colored, steady light | színes, állófényű | farebné, stále svetlo | color, lumină statică | konstantno kolor svetlo | konstantna barvna svetloba | barevné světlo, plynulé | obojana, stalna svjetlost |
| 2 | colored, flashing light | színes, villogó | farebné, blikajúce svetlo | color, lumină intermitentă | treptuće kolor svetlo | utripajoča barvna svetloba | barevné světlo, blikající | obojena, trepćuća svjetlost |
| 3 | warm white, steady light | melegfehér, állófényű | teplé biele, stále svetlo | albă, lumină caldă, statică | konstantno toplobelo svetlo | konstantna toplobela svetloba | teplé bílé světlo, plynulé | topla bijela, stalna svjetlost |
| 4 | warm white, flashing light | melegfehér, villogó | teplé biele, blikajúce svetlo | albă, lumină caldă, intermitentă | treptuće toplobelo svetlo | utripajoča toplobela svetloba | teplé bílé světlo, blikající | topla bijela, trepćuća svjetlost |
| 5 | alternately flashing colored/warm white light | felváltva színes/melegfehér, villogó | striedavo farebné / teplé biele, blikajúce svetlo | alternat color/alb cald, lumină intermitentă | naizmjenično treptuće toplobelo i kolor svetlo | izmenično utripajoča toplobela in barvna svetloba | střídání blikajícího barevného/teplého bílého světla | naizmjenično treperi u boji/topla bijela svjetlost |



SOMOGYI ELEKTRONIC®

LED 205/WW/M

200 x 3 V / 0,06 W S: 31 V • S: 3,6 W
 PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 31 V --- / max. 3,6 W • IP44